

# Klebeanleitung

## NASSVERKLEBUNG für Digitaldruck-Folien



» Legen Sie sich vor dem Verkleben Ihre Arbeitsmittel bereit.



» Reinigen Sie gründlich die zu beklebende Fläche. Sie sollte fettfrei sein!



» Messen & Anzeichnen ... für eine optimale Position der Folie.



» Drehen Sie die Folie um und ziehen vorsichtig das Trägerpapier auf der Rückseite ab. Achten Sie darauf das die Klebefläche der Folie nicht auf sich selbst klappt.  
**TIP!** Bei großen Folienflächen arbeiten Sie am besten zu zweit.



» Sprühen Sie die Klebe-Rückseite der Folie mit Wasser ein.  
**TIP!** Geben Sie dem Wasser ein paar Spritzer Spülmittel hinzu. Die Konsistenz sollte nur leicht schmierig sein und nicht schäumen!



» ... nun können Sie die Folie an der gewünschte Stelle positionieren.  
**Hinweis!** Durch den leichten Spülmittelanteil im Wasser, rutscht die Folie ein wenig und lässt sich so besser positionieren.



» Rakeln Sie von INNEN nach AUSSEN die Folie an. Das Wasser unter der Folie wird dabei nach außen gedrückt.



» Reinigen Sie die Fläche mit einem trockenen Tuch oder Glasreiniger.  
**TIP!** Verwenden Sie keine Verdünnung zum Reinigen wenn der Digitaldruck ohne Laminat ist.



» Schneiden Sie evtl. überschüssige Folie mit einem Cuttermesser vom Rand ab.  
**TIP!** Schleifen Sie die Kanten der Werbefläche mit Schleifpapier schräg von oben nach unten. Dadurch wird die Folie noch besser mit dem Untergrund verbunden.